

СИБИРСКАЯ УСАДЬБА

Новосибирск, ул. Большевицкая, 34, тел.: (383) 209-10-01
info@usadbansk.ru, www.usadbansk.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 2060 Воск для бань и саун

1. Для шлифовки использовать абразивный материал с зернистостью 120-150.
2. Древесина должна быть обеспыленной, чистой и сухой! Максимальная влажность 12%.
3. Способ нанесения: ветошь, ткань, дисковая машина.
4. Для облегчения нанесения подогреть средство на водяной бане.
5. Наносить РАВНОМЕРНО тонким слоем.
6. Первый слой после нанесения выдерживается 3-6 часов. Затем нанести 2 слой.
7. Для получения глянцевого покрытия располировать белым падом.
8. Полное высыхание и окончательная прочность через 24 часа.