

## **СИБИРСКАЯ УСАДЬБА**

Новосибирск, ул. Большевистская, 34, тел.: (383) 209-10-01  
info@usadbansk.ru, www.usadbansk.ru

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 2060 ВОСК ДЛЯ БАНЬ И САУН**

1. Для шлифовки использовать абразивный материал с зернистостью 120-150.
2. Древесина должна быть обеспыленной, чистой и сухой! Максимальная влажность 12%.
3. Способ нанесения: ветошь, ткань, дисковая машина.
4. Для облегчения нанесения подогреть средство на водяной бане.
5. Наносить **РАВНОМЕРНО** тонким слоем.
6. Первый слой после нанесения выдерживается 3-6 ч. Затем нанести 2 слой.
7. Для получения глянцевого покрытия располировать белым падом.
8. Полное высыхание и окончательная прочность через 24 ч.