

СИБИРСКАЯ УСАДЬБА

Новосибирск, ул. Большевистская, 34, тел.: (383) 209-10-01
info@usadbansk.ru, www.usadbansk.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ INDULINE SW-910 (Защита для торцов на водной основе)

1. Для шлифовки использовать абразивный материал с зернистостью Р 80-120
2. Древесина должна быть чистой и сухой. Максимальная влажность для хвойных пород 15%, для лиственных пород 12%
3. Тщательно перемешать содержимое банки
4. Способ нанесения: кисть/валик
5. Наносить кистью по направлению древесного волокна в 1 слой
6. Нанесение при t от 15°C до 30°C. НЕ НАНОСИТЬ при прямом солнечном свете
7. Время высыхания и нанесение лазурей/лаков, через 2 ч при t 20° С
8. Рабочий инструмент очищается **сразу после использования** теплой водой