

BIOFA

Натуральные немецкие краски



Масло для мебели

Арт. № 2049

ХАРАКТЕРИСТИКА: Средство состоит из высококачественного натурального сырья, свободное от растворителей, бесцветное, износостойкое, долго сохраняет эластичность, хорошо проникает в дерево, хорошо смешивается и антистатическое. Оживляет и углубляет натуральную структуру и тон обрабатываемого дерева.

СОСТАВ: Лаковое льняное масло, соевое масло, грецкого ореха, древесное масло, касторовое масло, пчелиный воск, оливковое масло, воск карнауба, кремниевая кислота, канифоль, сиккатив, цинковое мыло.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для всех видов деревянных поверхностей и мебели, подвергающихся интенсивной эксплуатации.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА поверхность должна быть сухой (максимальная влажность древесины 14%), свободной от пыли и жирных загрязнений. Предварительная шлифовка машиной – шлифовальная шкурка зернистость 150, вручную - шлифовальная шкурка зернистость 240.

ОБРАБОТКА: Масло для мебели BIOFA 2049 готово к применению. Наносить при помощи кисти или тряпкой без ворса, один раз нанести толстым слоем и через 20 минут отшлифовать и отполировать досуха тряпкой без ворса.

Произвести предварительную пробную обработку !

Важно: При работе со средством и в процессе его высыхания позаботиться об оптимальном режиме дозирования свежего воздуха.

УХОД: Для обработанных маслом для мебели 2049 BIOFA поверхностей в качестве средства по уходу, если это необходимо, может применяться масло для ухода за мебелью BIOFA 3751. Для этого, используя мягкую тряпку без ворса, нанести немного масла для ухода за мебелью BIOFA 3751 тонким слоем и равномерно распределить. В заключение отполировать поверхность и дать ей высохнуть.

СУШКА: Высыхает приблизительно через 6-12 часов и возможна дальнейшая обработка (при температуре 20°C / 50-55 % отн. влажности воздуха).

РАСХОД: Максимальная площадь покрытия примерно 35-50 кв. м./литр.

ОЧИЩЕНИЕ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: Очистить растворителем 0500 BIOFA.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая контейнер. После вскрытия возможно образование пленки. Перед повторным употреблением ее необходимо удалить.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Пропитанные средством тряпки промыть водой и просушить в расстеленном виде на пожаробезопасной поверхности. (Опасность самовозгорания!). Выбросить вместе с обычным домашним мусором. Даже натуральные средства подлежат хранению в недоступном для детей месте.

Натуральное природное сырье, использованное в составе продукта, может придавать ему специфический запах!

УТИЛИЗАЦИЯ: Контейнер очистить кистью и отправить на специальную переработку. Высохшие остатки средства выбросить с обычным домашним мусором.

Обратить внимание на технические характеристики !

