

## Масло защитное для наружных работ

Арт. 2043

**Характеристика:** Бесцветное масло для внешней обработки деревянных поверхностей. Глубоко проникает в дерево, освежая его структуру, защищает дерево от сырости и серости, придает блеск. Не изменяет натуральный оттенок дерева. Горизонтальные поверхности следует повторно обрабатывать через 1-3 года (в зависимости от степени изношенности).

**Состав:** Льняное масло, эфиры жирных кислот, древесное масло, канифоль-эфир, алифатические углеводороды, микровоск, сиккатив.

**Применение:** Для внешних работ с деревянными поверхностями (обработка поверхности беседок, садовых оград, внешнего фасада здания и т.п.). В качестве финишного слоя для деревянных фасадов, заборов.

**Предварительная обработка:** Поверхность должна быть сухой (максимальная влажность дерева 14%), очищенной от пыли и от жирных загрязнений растворителем Biofa 0500. Полностью удалить слои старой краски. Предварительно отшлифовать поверхность шкуркой с зернистостью 180.

**Обработка:** При помощи кисти, валика или распылителя. Нанести масло тонким слоем. Рекомендуется дважды обработать поверхность. Горизонтальные поверхности следует повторно обрабатывать каждый год. Мебель: наносить масло тонким слоем. Сильно впитывающие поверхности обработать дважды. Спустя полчаса отполировать поверхность.

**Важно:** Не трогать поверхность дерева после обработки в течение 48 часов!

**Провести предварительную пробную обработку! При работе со средством и в процессе его высыхания позаботиться об оптимальном режиме доступа свежего воздуха!**

**Сушка:** Приблизительно через 6-12 часов высыхает (при температуре 20С/50-55% отн. влажности воздуха)

**Расход:** Площадь покрытия 30-50 мл/м<sup>2</sup>. Если поверхность дерева повреждена, то площадь покрытия должна быть меньше.

Для мебели: площадь покрытия - 20-30 мл/м<sup>2</sup>.

**Очищение рабочих инструментов:** Очистить растворителем Biofa 0500.

**Хранение:** Хранить в прохладном, сухом месте, плотно закрыв емкость для хранения. Если упаковка открыта, может образоваться пленка, которую необходимо будет удалить в случае повторного применения средства.

**Меры предосторожности:** Продукт легко воспламеняется. Используемые материалы, пропитанные маслом, выстирать или высушить на невоспламеняемой поверхности (**Самовоспламеняется!**). Затем выбросить вместе с бытовым мусором. Хранить в недоступном для детей месте.

Натуральные природные компоненты продукта могут придавать ему специфический запах.

**Утилизация:** Очистить упаковку кисточкой и направить для вторичной переработки. Сухие остатки продукта можно выбросить с бытовым мусором.